NL

Mode d'emploi

Chargeur d' accus nickel-cadmium (NiCd) et hydrure de nickel (NiMh)

Art. n° 80536

(inclus 4 accus NiMh dans une boîte)

Chère cliente, cher client,
Félicitations ! Vous avez choisi un produit de qualité. Vous pouvez recharger 2 ou 4 (et non 1 ou 3 !) accus R6 (AA) NiCd et NiMh. Idéal pour les caméras numériques par ex.

1. Recharge

Placez les accus NiCd ou NiMh (2 ou 4 accus R6) dans le compartiment à piles en faisant attention aux polarités (+ et -). Si vous n'avez que 2 accus à recharger, placez les dans le compartiment de gauche l'une au dessus de l'autre (sous le voyant de côntrole 1). Branchez le chargeur. Les voyants rouges s'allument (1 pour la gauche, 2 pour la droite) et indiquent que la recharge commence. A la fin de la recharge (temps de recharge voir tableau), débranchez le chargeur et sortez les accus.

2. Temps de recharge

Accus NiCd		Accus NiMh	
R6 (500 mAh):	env. 12,7 heures	R6 (1200 mAh):	env. 30,5 heures
R6 (800 mAh):	env. 20,4 heures	R6 (1500 mAh):	env. 38,2 heures
		R6 (1800 mAh):	env. 45,8 heures
		R6 (2000 mAh):	env. 50,9 heures

3. ATTENTION

- ***Ne rechargez que des accus de même type et de même sorte en même temps !***
- ***Ce chargeur n'est conçu que pour des accus NiCd et NiMh. En essayant de recharger d'autres piles ou d'autres types d'accus, vous pouvez endommager le chargeur sérieusement !***
- ***Utilisation du chargeur uniquement à l'intérieur !***
- ***SEULEMENT POUR ACCUS ! NE PAS RECHARGER DE PILES NORMALES AVEC CET APPAREIL !***

Seulement pour l'intérieur!

4. Données techniques

Tension nominale :	230 V~ / 50 Hz	Tension de sortie :	2 x 2,8 V
Puissance d'entrée :	env. 2,2 Watt	Types d'accus :	NiCd ou NiMh accus
Puissance de sortie :	env. 0,31 VA	Capacité :	4 accus R6 AA
		Courant de charge :	env. 55 mA

5. Informations générales de sécurité

Important : Pas de garantie pour des dommages causés par l'ignorance du mode d'emploi. ISOTRONIC ne prend aucune responsabilité pour ces dommages.

- N'utilisez l'appareil qu'avec la tension prévue.
- Ne mettez pas l'appareil en marche si vous constatez des dommages visibles ou des manques.
- Des fautes d'utilisation ou de raccordement ne sont pas du ressort d'ISOTRONIC et les dommages en résultant ne seront donc pas pris en charge.
- Vérifiez dans tous les cas si l'appareil convient à l'endroit d'utilisation choisi.

6. Informations générales

1. Tenir les appareils électroménagers et les emballages hors de portée des enfants.
2. Eliminer les emballages (feuilles plastique) et produits usagés de façon écologique.
3. Toujours joindre le mode d'emploi à l'appareil.
4. Des modifications sur le design et les données techniques peuvent être apportées sans information préalable.

7. Informations pour l'élimination des accus

Accus sont soumises à des directives légales. Une fois usées, elles doivent être rendues au lieu d'achat ou éliminées dans un centre collecteur de produits toxiques officiel. Les accus ne doivent en aucun cas être jetées dans les ordures ménagères. Jeter les accus usagers dans un container prévu à cet effet.

8. Garantie

Cet appareil est garanti 2 ans. La garantie comprend l'élimination de tout manque provenant d'un matériel défectueux ou d'une erreur de fabrication.

Votre équipe ISOTRONIC

ISOTRONIC®

D- 72160 Horb

Mise à jour: 05/05